Garantia de 1 ano.

Nome do produto: _____ Data: _____

Nome da Loja: _____ N.° da nota fiscal: _____

Nome: _____ RG: _____

End. Residencial: _____

N.°: _____ Compl.: _____ Estado: _____ CEP: _____

Data da compra: _____ Telefone de contato: _____

Relaxmedic

Massageador Max Hammer

Modelo: RM- MH5000

A beleza de viver bem

Manual de Instruções

índice

Conteúdo da Embalagem 1

Descrição dos símbolos 1

1. Introdução 1

2. Uso adequado 2-3

3. Informações sobre segurança 3-6

4. Descrição do aparelho 6

5. Inicialização 7

6. Operação 7-8

7. Cuidados e Armazenamento 8

8. Solução de Problemas 8

9. Especificações 8

TERMO DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 (um) ano, contado a partir da data da emissão da nota fiscal de compra, dada que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme as orientações descritas no (ou neste) manual de instruções. A garantia cobre defeitos de fabricação, portanto, não cobre danos causados por acidentes, mau uso, quedas, ligação em rede elétrica imprópria ou fora dos padrões técnicos especificados, violação do produto, uso comercial ou aluguel, exposição a maresia, umidade excessiva, calor excessivo, exposição ao tempo, ou ainda, pela remoção ou adulteração do número de série do produto. Caso não for possível a troca imediata do produto, a loja fica autorizada a substituí-lo por outro de mesmo valor ou superior, sendo a diferença paga pelo consumidor. Caso não for possível a troca imediata do produto, a loja fica autorizada a substituí-lo por outro de mesmo valor ou superior, sendo a diferença paga pelo consumidor. Nosso prazo para reparo é de 30 dias úteis, a partir da data de recebimento do produto.

A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:

A instalação ou uso do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual de instruções. O produto tiver sido violado por pessoas não autorizadas pela Relaxmedic. Ocorrer qualquer uma das situações descritas nos itens acima.

A GARANTIA SOMENTE É VALIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Central de Atendimento ao Consumidor
0800 11 0100

Relaxmedic

• Não aperte nem force nenhuma parte do seu corpo, principalmente os dedos, contra a área do dispositivo massageador.

7. Cuidados e Armazenamento

Limpeza

Primeiro, desligue o aparelho da tomada e deixe-o resfriar. Em seguida, limpe-o com um pano levemente umedecido. Você também pode usar um detergente neutro.

AVISO

• Desligue o massageador da tomada antes de limpá-lo.
• Limpe o aparelho somente da forma especificada. Nunca deixe nenhum tipo de líquido cair no aparelho ou em seus acessórios.
• Não use o aparelho enquanto ele não estiver completamente seco.

Armazenamento

Mantenha o massageador em um local seco e fresco, fora do alcance das crianças. Recomendamos guardar o aparelho em sua embalagem original.

8. Solução de Problemas

Problema	Causa	Solução
O dispositivo massageador não se move.	O aparelho não está ligado na tomada	Conecte o plugue na tomada e ligue o aparelho.
	O aparelho não funciona	Ligue o aparelho.
	O dispositivo de proteção contra superaquecimento foi ativado	Tire o plugue da tomada, aguarde pelo menos 15 minutos e em seguida coloque o plugue novamente na tomada e ligue o massageador.

9. Especificações

Dimensões (Alt. / Comp. / Larg)	aprox. 95/445/95 mm
Peso	aprox. 1000 g
Potência nominal	20 W
Tensão nominal	110V ou 220V (não é bivolt)

Conteúdo da Embalagem

• Massageador Max Hammer
RM- MH5000
• 3 acessórios para diferentes tipos de massagem
• Este manual de instruções

Descrição dos símbolos

Os seguintes símbolos são usados no manual de instruções e na placa de identificação:

AVISO Aviso de riscos de ferimento ou riscos à saúde.

ATENÇÃO Informações de segurança sobre possíveis danos ao aparelho/acessórios.

OBS. Informações Importantes.

O aparelho possui duplo isolamento de proteção e está em conformidade com a classe 2 de proteção.

1. Introdução

Principais Funções

Este massageador elétrico oferece massagens reconfortantes. As massagens podem ser relaxantes ou estimulantes e aliviando a tensão muscular, dores e fadiga. O aparelho proporciona uma massagem forte e intensa para as costas.

Este aparelho foi projetado somente para o uso doméstico e não deve ser usado fins médicos ou comerciais.

2. Uso adequado

Este aparelho foi projetado especificamente para massagens em partes do corpo humano. Ele não pode substituir o tratamento médico. Não use este massageador caso qualquer dos seguintes avisos se aplique a você. Em caso de dúvidas, procure um médico.

AVISOS

O uso deste massageador é proibido nos seguintes casos:
• Em crianças.
• Em animais.
• Em pessoas que sofrem de hérnia de disco ou alterações anormais na coluna.
• Nunca use este massageador para massagear a região do coração de pessoas com marca-passo. Consulte sempre um médico antes de usar este aparelho em outras partes do corpo de uma pessoa com marca-passo.
• Nunca use o aparelho em partes do corpo inchadas, queimadas, inflamadas ou feridas.
• Este massageador não deve ser usado durante a gravidez.
• Não use este aparelho no rosto (olhos), na laringe nem em outras partes sensíveis do corpo.
• Nunca use o massageador enquanto dorme.
• Nunca use este massageador após tomar qualquer medicamento ou após o consumo de álcool (níveis reduzidos de consciência).

5. Inicialização

• Retire o massageador da embalagem.
• Verifique se o aparelho, o plugue e/ou o cabo de alimentação estão em perfeito estado.
• Ligue o aparelho na tomada. O aparelho deve estar desligado.
• Posicione o cabo de alimentação de forma segura para evitar que alguém tropece nele.

6. Operação

Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de conectar o cabo de alimentação. Ligue o aparelho girando o botão de controle no sentido horário.
Defina a velocidade de massagem desejada usando o botão de controle. A Função Aquecimento pode ser ativada pelo botão "Heat" (Aquecimento). Para trocar o acessório de massagem, gire o acessório que estiver encaixado no massageador no sentido anti-horário e substitua-o. Encaixe o acessório de massagem desejado no Dispositivo massageador e gire-o no sentido horário. Guie o aparelho com as duas mãos até a área do corpo a ser massageada. A intensidade da massagem pode ser alterada pressionando o massageador com mais ou menos força. Massageie uma mesma parte do corpo por no máximo 3 minutos e depois mude para outra parte do corpo.

Obs.
Não use este massageador imediatamente antes de dormir. A massagem também pode ter um efeito estimulante e causar insônia.

AVISO
• A massagem deve ser sempre agradável e relaxante. Interrompa a massagem ou mude a posição do massageador caso sinta dor ou qualquer tipo de desconforto.

(risco de superaquecimento) e deixe-o esfriar por 15 minutos antes de usá-lo novamente.
• Nunca deixe o aparelho sem supervisão, principalmente na presença de crianças.
• Nunca use este aparelho embaixo de cobertores ou travesseiros.

Manuseio

ATENÇÃO

Desligue o aparelho e tire o plugue da tomada após o uso e antes de limpá-lo.
• Certifique-se de que todas as peças móveis possam se mover livremente durante todo o tempo.
• Certifique-se de que nenhum fio de cabelo possa enroscar no aparelho.
• Evite o contato com objetos cortantes ou pontiagudos.
• Não torça o cabo.
• Evite deixar o aparelho muito perto de fontes de calor, tais como fornos, radiadores ou a luz direta do sol.

4. Descrição do aparelho



1 Dispositivo massageador
2 Função aquecimento
3 Botão On-Off (Ligar-Desligar); controle (intensidade da massagem infinitamente ajustável)
4 Função aquecimento
Aquecimento infravermelho
5 Acessórios para diferentes tipos de massagem

Este aparelho não foi projetado para o uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e/ou por pessoas que não possuam o conhecimento necessário sobre o equipamento e seu uso, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenha dado instruções sobre o uso do aparelho.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o massageador.
Consulte um médico antes de usar este massageador se você:
• tiver uma doença grave ou estiver se recuperando de uma cirurgia,
• possuir qualquer das seguintes patologias: resfriado comum acompanhado de febre, varizes, trombose, flebite, icterícia, diabetes, doenças do sistema nervoso (ex: ciática) ou inflamações agudas.

Este aparelho foi projetado somente para o uso descrito neste manual de instruções. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes do uso inadequado ou descuidado deste produto.

3. Informações sobre segurança

Leia atentamente este manual de instruções. A inobservância das informações abaixo pode causar ferimentos ou danos materiais. Guarde este manual de instruções em local seguro onde também possa ser lido por outras pessoas que

usarem o aparelho. Caso você venda ou passe este aparelho para outra pessoa, entregue também este manual de instruções.

AVISO

Mantenha as crianças longe dos materiais da embalagem. Risco de sufocamento.

Choque elétrico

AVISO

Como qualquer outro aparelho elétrico, este massageador deve ser manuseado com o devido cuidado e atenção para evitar o risco de choque elétrico.

Por este motivo, o aparelho deve ser usado somente da seguinte forma:
• somente com a voltagem especificada no aparelho,
• nunca use o massageador se você observar qualquer dano evidente no aparelho ou em qualquer de seus acessórios.
• nunca use durante uma tempestade.

Em caso de defeito ou mau funcionamento, desligue o aparelho imediatamente e desligue-o da tomada. Nunca puxe pelo cabo ou pelo próprio aparelho para desligá-lo da tomada. Nunca segure ou carregue o aparelho pelo cabo de alimentação. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes. Nunca abra o aparelho por qualquer motivo. Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou uma assistência técnica autorizada.

Certifique-se de que o aparelho, o plugue e o cabo não entrem em contato com água ou outros fluídos.

Para evitar choque elétrico, o aparelho deve ser usado da seguinte forma:
• somente em ambientes secos,
• somente com as mãos secas,
• nunca no banheiro, durante o banho ou perto da pia,
• nunca em piscinas, banheiras ou na sauna,
• nunca em locais abertos.

Não tente pegar o aparelho se ele cair na água. Desconecte o plugue da tomada imediatamente.

Reparos

AVISO

Reparos em aparelhos elétricos devem ser realizados somente por técnicos especializados. Reparos mal feitos podem criar um perigo considerável para o usuário. Em caso de reparo, procure nossa assistência técnica autorizada.

Perigo de incêndio

AVISO

Há risco de incêndio se o aparelho for usado incorretamente ou se não for usado de acordo com as instruções contidas neste manual.
Para evitar incêndio, o aparelho deve ser usado somente da seguinte forma:
• Nunca use este massageador por mais de 15 minutos